

電子レンジで発生する事故に気を付けて！ 庫内の汚れや加熱しすぎに注意しましょう

<事件事例>

- ◆カップに水を入れて温めたら電子レンジの中で火花が出た。(70代男性)
- ◆電子レンジで冷凍のお好み焼きを温めたら、部屋が煙だらけになりお好み焼きは真っ黒に焦げてしまった。(80代女性)

【アドバイス】

- 電子レンジ庫内の汚れはこまめにふき取り、汚れた状態で使用しないようにしましょう。

電子レンジ庫内の食品カスなどの汚れを放置していると、加熱直後から煙や火花が出ることがあります。このような現象は突然発生しますので、取扱説明書をよく読んで、汚れをふき取るなど、こまめに手入れをすることが大切です。

- 食品の加熱しすぎや、誤った加熱方法に注意しましょう。

食品が少量であったり、水分が少ないものの場合、短時間で加熱が進むことがあります。取扱説明書には食品に応じた加熱方法や加熱時間が記されていますので、それに従って適切に加熱しましょう。また電子レンジで調理する冷凍食品には、袋から出すものや、袋のまま加熱するものなどさまざまです。パッケージの調理方法をよく確認しましょう。

- 万一、庫内で発煙・発火したときは、動作を停止させ電源プラグを抜き、扉を開けずに煙や火が収まるのを待ちましょう。

令和2年4月から相談窓口の体制を変更します。

門司、若松、八幡東各窓口の面談による相談は事前予約が必要となります。
予約電話および電話での相談は、戸畑相談窓口 ☎861-0999へ。

戸畑【ウェルとばた7F】	☎861-0999
小倉北【小倉北区役所西棟1F】	☎582-4500
小倉南【小倉南区役所3F】	☎951-3610
八幡西【八幡西区役所コムシティ4F】	☎641-9782

消費者ホットライン ☎188^{い や や} (あなたの地域の消費生活センターにつながります。)

まもりん



まもりん



★7月1日から、全国の小売店でレジ袋が有料化されます。家計と資源の節約のため、買い物時にはマイバッグを持参しましょう。